

バーコードの先頭の「0」を読み込ませたい 「0」を読み込ませたくない

バーコードリーダー SD・SG・LG シリーズにつきまして、初期設定では無効になっておりますので、以下の手順で読み取りを有効にしてください。

※ UPC-A コードは 12 桁ですが、下記設定で先頭に「0」を追加して 13 桁のコードとなります。

※ 付属マニュアルで初期化を行なった後も以下の設定を行って下さい。



1. 設定の開始



%\$/ 3



2. 使用するモードを選択

設定コード	説明
 %0AK0	コードの先頭の「0」を消します。
 %0AK4	コードの先頭の「0」を読み取ります。



3. 設定を保存



%\$/+0



4. 設定の終了



%\$/+ 4