

Databar パラメーター

1. 設定の開始



%\$+/ 3



2. 使用するモードを選択

A> チェックディジット伝送

設定コード	説明	設定コード	説明
 %0UN7	ディジットを送信	 %0W44	シンボロジーID(Je0)送信なし
 %0UN5	チェックディジットを送信しない	 %0V40	シンボロジーID(Je0)送信あり
 %0U88	アプリケーションIDの送信	 %0U44	シンボロシーIDの送信
 %0U80	アプリケーションID送信無し	 %0U40	シンボロシーIDの送信なし



※(D) はデフォルト設定

3. 設定の終了



%\$+/ 4



4. 設定を保存



%\$+/0