

読み取りモードの選択

1. 設定の開始



2. モードの設定

設定コード	説明
〈通常モード〉 (デフォルト)  %0271	トリガーを押すと、 読取LED を点灯します。 バーコードを読み取るか、 2秒程度、経過すると消灯します
〈連続読み取り ON/OFF〉  %0272	トリガーを押すと、 読取LED を点灯し続け、 再度トリガーを押すと消灯をしま す。
〈トリガー ON/OFF〉  %0270	トリガーを押し続けている間、 常時読み取りLEDが点灯し続けます。
〈検査モード〉  %0275	テストモードです。
〈常時電源 ON〉  %0273	電源供給をされている間、 常時読み取りモードにします。 トリガーを押す必要はありません
〈フラッシュ〉  %0274	トリガーを押すと、 下記にあるフラッシュ常時モード に切り替わります。 再度トリガーを押すと消灯します
〈フラッシュ常時 ON〉  %0276	フラッシュモードで常時起動しま す。 トリガーを押す必要がありません
〈オートスキャン ON〉  %09F8	オートスキャンモードに切り替え ます。 しかし、オートスキャン機能搭載 モデルのみの起動となります。

3. 設定の終了



4. 設定を保存

