

1. 本体の初期化



%\$+/2



%\$+/0

2. Bluetoothの初期化



%\$+/3 (設定開始)



%+\$000C\$



%\$+/4 (設定完了)

上記読み取り後、3~5秒読み取り出来なくなります。



%\$+/0 (設定変更保存)

3. SPPへ切り替え



%\$+/3 (設定開始)



SPP 接続モード



%\$+/4 (設定完了)

上記読み取り後、3~5秒読み取り出来なくなります。



%\$+/0 (設定変更保存)

◆注意

SPP時、ドライバはホスト側に用意されたドライバを参照します。

Bluetooth Dongleや内蔵 Bluetooth の SPP ドライバをご確認ください。

クレードルはご利用いただけません。クレードルご利用の際は

VirtualCOM 接続マニュアルをご確認ください。