

・コードの先頭・末尾にコードを付加する (MD200)

1.設定開始を読み取ります。



2.先頭に付加する場合は「8001」

末尾に付加する場合は「8002」を読み取ります。

先頭	 8001
末尾	 8002

3.付加するコードを選びます。

例:「A」の場合は「4」→「1」になります。

ASCII コード表

H L	USB・Bluetooth接続時		RS-232接続時	
	0	1	0	1
0	Null		NUL	DLE
1	Up	F1	SOH	DC1
2	Down	F2	STX	DC2
3	Left	F3	ETX	DC3
4	Right	F4	EOT	DC4
5	PgUp	F5	ENQ	NAK
6	PgDn	F6	ACK	SYN
7		F7	BEL	ETB
8	Bs	F8	BS	CAN
9	Tab	F9	HT	EM
A		F10	LF	SUB
B	Home	Esc	VT	ESC
C	End	F11	FF	FS
D	Enter	F12	CR	GS
E	Insert	Ctrl+	SO	RS
F	Delete	Alt+	SI	US

H L	2	3	4	5	6	7
0	SP	0	@	P	·	p
1	!	1	A	Q	a	q
2	“	2	B	R	b	r
3	#	3	C	S	c	s
4	\$	4	D	T	d	t
5	%	5	E	U	e	u
6	&	6	F	V	f	v
7	^	7	G	W	g	w
8	(8	H	X	h	x
9)	9	I	Y	i	y
A	*	:	J	Z	j	z
B	+	;	K	[k	{
C	,	<	L	\	l	
D	-	=	M]	m	}
E	.	>	N	^	n	~
F	/	?	O	_	o	DEL

Enter キー	0→D
TAB キー	0→9
付加無し	0→0
スペースキー	2→0

4.対応するコード読み取り

先ほどの表より付加したいコードを読み取ります。最大20文字まで付加出来ます。

例1:「A」の場合、「4」→「1」の順に読み取ります。

例2:付加をしたくない場合は「0」→「0」の順に読み取ります。



0



1



2



3



4



5



6



7



8



9



A



B



C



D



E



F

5.設定終了



%/%/%END

※次に続きます。

6.送信するに設定を変更する。

<p>先頭に付加の設定</p>	 <p>%SETUP 8201 0 1 %%%END</p>
<p>末尾に付加の設定</p>	 <p>%SETUP 8202 0 1 %%%END</p>

以上で送信できるようになります。