

2次元バーコードリーダーMD637

クイックプログラミングマニュアル Ver1.00



設定手順について

※本誌の設定は必要な場合のみ、該当する設定コードをスキャンして下さい。

1. 本体バージョン確認のバーコード

PC側のメモ帳などを開き、下記のバーコードを読み取ってください。



2. 初期化

バーコードリーダーの設定を初期状態に戻します。
1. 下記のコードのみ読み取ります。



ビープ音: bi bi 2回

2. 初期化後はPCからUSBを抜き差しします。

本誌はよく使われる設定を抜粋したクイックマニュアルです。
より詳細な設定は下記より行ってください。
https://media9.co.jp/m_tuhan/support/
お問い合わせ先：
POSショッピングストア
☎ : 0942-48-0614

3. 読取りモード



トリガーモード
(デフォルト)



自動検出モード

5. ビープ音の音量



小



大 (デフォルト)

4. ピックリスト(Picklist)モード

複数バーコードを読み取る時に、赤の照準ラインの下にあるコードだけ読み取るようにする。



有効



無効 (デフォルト)

6. 読取り音のON・OFF設定



OFF



ON (デフォルト)

7.起動音の ON・OFF 設定



OFF



ON (デフォルト)

8.送信速度設定



低 (デフォルト)



中



高

10.QR コード (Shift-JIS) 漢字送信設定 B

Word・Outlook 等^{※1}で出力する場合

QR コードの 2 バイト文字^{※2}(ひらがな,カタカナ,漢字などの日本語文字)を送信する際、ドライバー不要^{※3}で下記 3 つのコードを読み取ることで設定が可能です。



日本語 Japanese

手順 1



日文 Shift-JIS 编码

手順 2



UNICODE 编码 (Word)

手順 3

※1, 出力ソフトの文字コードは UTF-8 の場合のみ送信できます。

例 : Word、Outlook、OneNote など

※2, QR コードの 2 バイト文字とは Shift-JIS の文字コードで作成した QR コードです。

※3, 本機能は Windows OS のみ対応できます。

9.QR コード(Shift-JIS/UTF-8)漢字送信設定 A

メモ帳・Excel 等^{※1}で出力する場合

QR コードの 2 バイト文字^{※2}(ひらがな,カタカナ,漢字などの日本語文字)を送信する際、ドライバー不要^{※3}で下記 3 つのコードを読み取ることで設定が可能です。



日本語 Japanese

手順 1



自動検測 (默认)

手順 2



日文 Shift-JIS 编码 (记事本/excel)

手順 3

※1, 出力ソフトの文字コードは Shift-JIS の場合のみ送信できます。

例 : メモ帳、excel、google スプレッドシートなど

※2, QR コードの 2 バイト文字とは Shift-JIS 或いは UTF-8 の文字コードで作成した QR コードです、本機は両方送信可能です。

※3, 本機能は Windows OS のみ対応できます。

11.QR コード (UTF-8) 漢字送信設定 C

Word・Outlook 等^{※1}で出力する場合

QR コードの 2 バイト文字^{※2}(ひらがな,カタカナ,漢字などの日本語文字)を送信する際、ドライバー不要^{※3}で下記 3 つのコードを読み取ることで設定が可能です。



日本語 Japanese

手順 1



自動検測 (默认)

手順 2



UNICODE 编码 (Word)

手順 3

※1, 出力ソフトの文字コードは UTF-8 の場合のみ送信できます。

例 : Word、Outlook、OneNote など

※2, QR コードの 2 バイト文字とは UTF-8 の文字コードで作成した QR コードです。

※3, 本機能は Windows OS のみ対応できます。