


VirtualCOM 設定

1. 下記のバーコードを上から順に読み取ります。

1.設定開始




2.COM 設定



3.5.4

3.設定終了



- 2.ドライバを要求されたら「ScantechIDCDCV2104.inf」を選択して設定完了です。
- 3.デバイスマネージャを開きます。
- 4.ポート（COM と LPT）を開きます。
- 5.Scantech-ID Scanner RS232 over USB Driver と表示されている項目がバーコードリーダーです。

◆設定

ボーレート = 9600
データビット = 8
ストップビット = 2
パリティチェック = None
Handshaking = None
DTR Check = 有効