

◆VirtualCOM の設定と COM_Text の利用----- 2次元リーダーMD637

1.付属の CD をパソコンにセットしてください。

※データをダウンロードした際は無視してください。

2.MD637 を PC に接続して下さい。

3.下記のバーコードをスキャンしてください。



VirtualCOM

4.ドライバーを要求された場合は、「VCOMdriver」フォルダを選択してください。

5.これで VirtualCOM としてご利用頂けます。

■その2：COM の確認とソフトウェアの利用

【Windows7/Windows10 共通】

1. コンピュータもしくは PC よりデバイスマネージャを起動します。
2. ポート (COM と LPT) より「USB シリアル デバイス」の COM 番号を確認します。
次に「COM_Text_V2.5.6 JP.rar」を任意の場所に保存、解凍後にファイル名を以下のように変更します。

「COM_Text_V2.5.6 JP」⇒「COM_Text_V2.5.6 JP.exe」

3. 「COM_Text_V2.5.6 JP.exe」を起動します。
4. 起動画面の設定メニュー「エンコーディング」より「Japanese 或いは UTF-8」を選択します。
5. 同設定メニュー「起動オプション」より項目を選択（チェック入れる）します。
6. COM ポート欄に事前にメモした COM 番号を選択し「接続」ボタンを押します。
7. 設定は以上です。

エラー画面が出ず、メモ帳などに文字が送信できれば完成です。