

ヘッダ付加コード設定

1. 設定の開始



2. 使用するモードを選択

A> ヘッダー付加コード

設定コード	説明	設定コード	説明
 %7S7+	<なし>	 %7S4+	Space
 %7S2+	<CR+LF> (デフォルト)	 %7S3+	HT(TAB)
 %7S0+	CR	 %7S5+	STX-ETX
 %7S1+	LF		



3. 設定の終了



4. 設定を保存

