

読み取りコードの選択

1. 設定の開始



2. 使用するモードを選択

	ON	OFF
UPC-A	<p>%0A44</p>	<p>%0A40</p>
UPC-E	<p>%0B08</p>	<p>%0B00</p>
EAN-13/JAN-13ISBN-13	<p>%0A22</p>	<p>%0A20</p>
EAN-8/JAN-8	<p>%0A11</p>	<p>%0A10</p>
CODE 39	<p>%0E08</p>	<p>%0E00</p>
CODE 128	<p>%0F08</p>	<p>%0F00</p>
CODABAR/NW	<p>%0J08</p>	<p>%0J00</p>



3. 設定の終了



4. 設定を保存



読み取りコードの選択2

1. 設定の開始



2. 使用するモードを選択

	ON	OFF
Interleave 25	 %0GO8	 %0GO0
Industrial 25	 %0HO8	 %0HO0
Matrix 25	 %0IO8	 %0IO0
CODE 93	 %0KO8	 %0KO0
CODE 11	 %0LO8	 %0LO0
China Postage	 %CMO8	 %0MO0
MSI/PLESSEY	 %CNO8	 %0NO0



3. 設定の終了



4. 設定を保存

