

## ■ キャラクター付加設定 ■

バーコードリーダーSD シリーズにつきまして、バーコード情報の指定した桁数に文字を付加する事が可能です。付加設定においては以下例のように設定する事ができます。

例 1 : 「123456」のコードの先頭に「#」を付加する → 「#123456」

例 2 : 「123456」のコードの末尾に「!」を付加する → 「123456!」

例 3 : 「123456」のコードの先頭と末尾に「&」を付加する → 「&123456&」

例 4 : 「123456」のコードの「3」と「4」の間に「”」を付加する → 「123”456」

上記、例 1 と例 3 の手順は以下のようになります。

例 1 : ① → ②-A → ③ → ④ (1 をスキャン) → ⑤ → ⑥ (P4 「#」 をスキャン) → ⑦  
→ ⑧ → ⑨

例 3 : ① → ②-A → ③ → ④ (1 をスキャン) → ⑤ → ⑥ (P4 「&」 をスキャン) → ⑦  
→ ⑧ → ⑨ = 「先頭に「&」が付加されます」

: ① → ②-B → ③ → ④ (8 をスキャン) → ⑤ → ⑥ (P4 「&」 をスキャン) → ⑦  
→ ⑧ → ⑨ = 「末尾に「&」が付加されます」

※ 付属マニュアルで初期化を行なった後も以下の設定を行って下さい。

※ 途中で設定を間違えた場合は、USB ケーブルを抜き差しして下さい。

①設定開始



②-A 設定 (1 文字目) 開始



②-B 設定 (2 文字目) 開始



③-C 設定 (3 文字目) 開始



④-D 設定 (4 文字目) 開始



⑤-D 設定（4文字目）開始



⑥-D 設定（5文字目）開始



③全コード有効



④文字を付加する場所を数値で指定して下さい。

※先頭に付加する場合「1」をスキャンする

※コード情報が9桁で、末尾に付加する場合「1」→「0」をスキャンする

※末尾の場合は「9」→「9」の順でスキャンする。

0



5



1



6



2



7



3



8



4



9



⑤付加コード  
設定開始



⑥以下の ASCII コードより付加する文字をスキャンします。

※BEL 等、COM 通信で無いと送信されない項目もございます。

■ASCII コード

NULL (無し)



ETX



ACK



HT (TAB)



FF



SI



STX



ENQ



BS バックスペース



VT



SO



DC1



SOH



EOT



BEL



LF



CR (改行)



DLE



DC2



NAK



CAN



ESC



RS



SPACE



#



&



DC4



ETB



SUB



GS



"



%



DC3



SYN



EM



FS



US



!



\$



,



)



29

,



2C

/



2F

2



32

5



35

8



38

(



28

+



2B

.



2E

1



31

4



34

7



37

:



3A

\*



2A

-



2D

0



30

3



33

6



36

9



39

;



3B

=



3D

<



3C

>



3E

?



3F

@



40

B



42

A



41

C



43

E



45

D



44

F



46

H



48

G



47

I



49

K



4B

J



4A

L



4C

M



4D

O



R



U



X



[



^



N



Q



T



W



Z



]



P




S



V



Y



\



\_



,



60

c



63

f



66

i



69

l



6C

o



6F

r



72

u



75

b



62

e



65

h



68

k



6B

n



6E

q




71

t



74

a



61

d



64

g



67

j



6A

m



6D

p



70

s



73

v



76



X



{



~



W



Z



y



|



DEL



■ ファンクションキーコード

F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12



Insert



Delete



Home



Page Up



Page Down



End



Left



Right



Up



Down



⑦付加コード  
設定終了



⑧設定終了



⑨設定保存



※ご不明な点がございましたら下記までお問合せ下さい。

株式会社メディア九州 POS ショッピングストア  
〒830-0047 福岡県久留米市津福本町 1661-6  
TEL : 0942-48-0614 FAX : 0942-48-2224