

## Codabar チェックデジット設定の追加

※対応機種：SD120/SD380/SD700

1. 「Start Configuration」を読取ります。



2. 設定される内容の設定用コードを読み取って下さい。

設定用コード	内容
 <%JM2>	検査なし <デフォルト設定>
 %JM6	検査あり、送信あり
 %JM4	検査あり、送信なし

3. 「EndConfiguration」 → 「Save Parameters」の順で読取ります。

