

◆VirtualCOM の設定と COM_Text の利用

1. データ「vcom-comtext-MDseries.zip」をダウンロードしてください。

URL : https://media9.co.jp/m_tuhan/support/

※付属の CD の場合は、パソコンにセットしてください。

2. バーコードリーダーを PC に接続して下さい。

3. 下記のバーコードをスキャンしてください。



4. ドライバーを要求された場合は、「VCOMdriver」フォルダを選択してください。

5. これで VirtualCOM としてご利用頂けます。


■その 2 : COM の確認とソフトウェアの利用

【Windows7/Windows10】の場合：


1. コンピュータもしくは PC よりデバイスマネージャを起動します。




2. ポート (COM と LPT) より「USB シリアル デバイス」の COM 番号を確認します。



3. 「Software」 フォルダより「Comtext」を起動します。




4. 起動画面の設定メニュー「エンコーディング」より「Japanese 或いは UTF-8」を選択します。





※お使いの QR コードによって「UTF-8」や「ASCII」「Unicode」の場合がございます。

5. 設定メニュー「起動オプション」より項目を選択（チェック入れる）します。



※「起動後自動接続」は前回のソフト終了時と同じ USB ポートに接続されている場合のみ有効です。PC の設定により有効に出来ない場合がございます。

6. COM ポート欄に事前に確認した COM 番号を選択し「接続」ボタンを押します。



7. 設定は以上です。

エラー画面が出ず、メモ帳などに文字が送信できれば完成です。