

## ミニバーコードリーダー

MD828 シリーズ

クイックマニュアル

### 同梱品

●MD828 シリーズのパッケージには  
下記のものが含まれています。



スキャナー本体



マニュアル・保証書

※本誌です

#### ◆ケーブル


※モデルによって異なります。

- MD828-U USB2.0 延長ケーブル
- MD828-B Micro-B 変換ケーブル
- MD828-C Type-C 変換ケーブル



### 各部名称

保護カバー



### スペック

光源：白 LED、可視赤色 LED

スキャンレート：30 フレーム/秒

センサー：640×480

分解能：5mil (1D)/10mil (2D)


コントラスト最低：25%

インターフェース I/F：USB HID, USB VCP

電圧：5VDC±5%

電流：<220mA（動作中）, <95mA（スタンバイ）

### スキャン方法



バーコードをスキャンするには、  
照準光源がバーコードを覆うことを確認します  
固定式のパソコン等ご利用(図2)の場合は  
スキャンモードをハンズフリーモードもしくは常時  
照射モードにすることをおすすめします。

### ビープ音について

- ビープ音 1 回：読み取り成功
- ビープ音 2 回：設定コードをスキャンする
- ビープ音 4 回：電源 OFF

### 初期化コード



FW 確認コード



### 改行設定



CR（デフォルト）



CR+LF



無し



TAB

### スキャンモード



トリガーモード  
（デフォルト）



常時照射モード



ハンズフリーモード

### キーボード設定



USA 英語  
（デフォルト）



日本語

### ビープ音設定



ON（デフォルト）



OFF

### コード種類の読み取り



全種類 有効



全種類 無効

## 製品保証規定

1. 保障期間中に、正常な状態において本体が故障した場合、無料にて故障箇所の修理を致しますので、保証書をそえて弊社まで送付下さい。

なお、送料はそれぞれ送付元負担とさせていただきます。

2. 保証期間内でも次のような場合には、有償修理とさせていただきます。

- ①保証書をご提示されないとき。
- ②誤った使用、改造等による故障及び損傷
- ③天災、異常電圧等の外部要因に起因する故障及び損傷
- ④保証書の未記入、記載内容の書き換えられたもの
- ⑤その他弊社の判断に基づき有償と認められるもの

3. 保証書は再発行しませんので大切に保管して下さい。

保証書は、本書に明示した期間、条件において無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についての詳細は弊社までお問合せ下さい。

### 製品保証書

この製品保証書は、当社が定める製品保証規定に基づき、製品の無償修理をお約束するものです。

保証期間：ご購入日より1年間

製品名	
シリアル番号	
故障内容	
ご注文番号	
ご担当者名	
ご連絡先 TEL 又はメール	

当製品に関するお問合せ先  
有限会社西九州メディア  
POS ショッピングストア  
〒830-0047 福岡県久留米市津福本町 1661-6  
TEL:0942-48-0614 FAX:0942-48-2224  
受付時間：平日 10:00~18:00 (土日祝除く)